

فارم۔ ب
(شناختی - 16)

لیوب بلینڈنگ، ریکلیمیشن، گرلیس بنانے کے پلانٹ کے لیے کم از کم ضروریات

گرلیس پلانٹ	ریکلیمیشن پلانٹ	بلینڈنگ پلانٹ
کم از کم پیداواری صلاحیت 1000 میٹر کٹن / سالانہ	کم از کم پیداواری صلاحیت 1000 میٹر کٹن / سالانہ	کم از کم پیداواری صلاحیت 7500 میٹر کٹن / سالانہ
کم از کم ایک گرلیس بلینڈنگ کیٹل جس کی صلاحیت 10 ٹن ہو بعد تمام سہولیات کے۔	کم از کم دو بلینڈنگ کیٹل جن میں سے ہر ایک صلاحیت 15 ٹن ہو بعد تمام سہولیات کے۔ ڈی ہائیڈریشن، ایڈٹریٹنگ، نیوٹرالائزیشن، سیٹنگ کیٹلز اور وکیووم ڈستلیشن یونٹ یا لیوب آئل ریکلیمیشن کی ایک میں الاقوامی شہرت یافتہ پروسنگ سہولت۔	
کم از کم 7 دن کا میں آئل ذخیرہ کرنے کے لیے سھور تھیٹنک	کم از کم 7 دن کاریکلیم آئل ذخیرہ کرنے کے لیے سھور تھیٹنک	کم از کم 15 دن کا میں آئل ذخیرہ کرنے کے لیے سھور تھیٹنک
کم از کم 7 دن کا بنائے ہوئے مال کو / ریکلیم آئل کو / ضایع شدہ تیل کو کو ذخیرہ کرنے کے لیے سھور تھیٹنک		کم از کم 7 دن کا بنائے ہوئے مال کو ذخیرہ کرنے کے لیے سھور تھیٹنک
بواں کلر 150 پی ایس آئی		بواں کلر 150 پی ایس آئی
فرنس آئل کو ذخیرہ کرنے کاٹنک		فرنس آئل کو ذخیرہ کرنے کاٹنک
ڈرم اور ٹن کو بھرنے کے لیے مشین کا انتظام		ڈرم اور ٹن کو بھرنے کے لیے مشین کا انتظام
کوالٹی کے معیار کو برقرار رکھنے کے لیے لیبارٹری کے آلات 1۔ سٹیبلیٹیٹیٹس اپریٹس 2۔ ڈرائیگ پوائیٹ کا اپریٹس 3۔ کوروڑن ٹیسٹ اپریٹس 4۔ فلیش پوائیٹ اپریٹس 5۔ اوون 6۔ پیسیئر و میٹر گرلیس ورک ہٹ پلیٹ 7۔ آئل سیپریٹر 8۔ ہائیڈر و میٹر 9۔ ترازو	کوالٹی کے معیار کو برقرار رکھنے کے لیے لیبارٹری کے آلات 1۔ کائیٹنٹیک و سکائٹی باٹھ 2۔ پورپوائیٹ کا اپریٹس 3۔ فلیش پوائیٹ اپریٹس 4۔ سینٹریفیوچ 5۔ فرنیس 6۔ اوون 7۔ اے ایس ٹی ایم ڈی 1500 کلر میٹر 8۔ سلوون شیٹر مکسر 9۔ پوٹینشو میٹر برائے ٹی بی این ٹیسٹنگ 10۔ متفرق آلات جیسے ٹیسٹ ٹیوب، ترازو، گلاس ویز وغیرہ 9۔ سلوون شیٹر مکسر 10۔ پوٹینشو میٹر برائے ٹی اے این ٹیسٹنگ ویز وغیرہ	کوالٹی کے معیار کو برقرار رکھنے کے لیے لیبارٹری کے آلات 1۔ کائیٹنٹیک و سکائٹی باٹھ 2۔ پورپوائیٹ کا اپریٹس 3۔ فلیش پوائیٹ اپریٹس 4۔ سینٹریفیوچ 5۔ فرنیس 6۔ اوون 7۔ اے ایس ٹی ایم ڈی 1500 کلر میٹر 8۔ سلوون شیٹر مکسر 9۔ پوٹینشو میٹر برائے ٹی بی این ٹیسٹنگ 10۔ متفرق آلات جیسے ٹیسٹ ٹیوب، ترازو، گلاس ویز وغیرہ